

Procedura aktualizacji OTA – Allview P8 Energy / Android 5.1 / 23.10.2015



Zaletami aktualizacji system są:

- ✓ poprawa stabilności systemu;
- ✓ poprawa tłumaczeń;
- ✓ naprawa drobnych błędów.



UWAGA! Smartfon musi być w pełni naładowany podczas rozpoczęcia aktualizacji.




UWAGA! Proszę nie zatrzymywać w żadnym wypadku procesu aktualizacji. Aktualizacja oprogramowania jest realizowana na własną odpowiedzialność.




Aby zaktualizować wersję oprogramowania smartfona Allview P8 Energy, należy wykonać następujące kroki:

1. Włącz smartfona i podłącz go do sieci bezprzewodowej.
2. Otwórz aplikację „Aktualizacja systemu” z Menu:



3. Zaznacz opcję „Sprawdź nową wersję”, aby wyszukać najnowszą aktualizację:



Last update time: 13:36


Model: P8_Energy

System version: 5.0.16


Release date: 14-09-2015

Check new version



4. Aplikacja „Aktualizacja systemu” wykryła nową wersję oprogramowania (P8_Energy_0102_V6063).
Zaznacz opcję „Pobierz”:




5. Zaczekaj, aż nowe oprogramowanie zostanie pobrane na smartfona/kartę micro SD.




6. Po pobraniu oprogramowania, wybierz opcję **“Zaktualizuj”**:



7. Telefon uruchomi się ponownie i procedura aktualizacji rozpocznie się automatycznie.



8. Po zakończeniu procesu aktualizacji, smartfon zrestartuje się.



9. Na ekranie smartfona wyświetli się komunikat: **„Android został zaktualizowany”**.



Plik aktualizacji zostanie automatycznie usunięty z karty pamięci wewnętrznej /microSD po zakończeniu procesu aktualizacji.



Zalecamy reset urządzenia do ustawień fabrycznych, w celu uniknięcia błędów.



Uwaga! *Reset telefonu do ustawień fabrycznych prowadzi do całkowitego skasowania Twoich danych osobowych i aplikacji zainstalowanych na smartfonie.*