

Procedura aktualizacji OTA – Allview A6 Lite / Android 5.1 / 02.12.2015



Zaletami aktualizacji systemu są:

- ✓ *poprawa stabilności systemu;*
- ✓ *poprawa tłumaczeń;*
- ✓ *naprawa kilku drobnych błędów.*



UWAGA! *Smartfon musi być w pełni naładowany podczas rozpoczęcia aktualizacji.*




UWAGA! *Proszę nie zatrzymywać w żadnym wypadku procesu aktualizacji. Aktualizacja oprogramowania jest realizowana na własną odpowiedzialność.*




Aby zaktualizować wersję oprogramowania smartfona Allview A6 Lite, należy wykonać następujące kroki:


1. Włącz smartfona i podłącz go do sieci bezprzewodowej.
2. Otwórz aplikację „Aktualizacja systemu” z Menu:




3. Aplikacja „Aktualizacja systemu” wykryła nową wersję oprogramowania (A6_Lite_SV7.0). Zaznacz opcję „Pobierz”:




4. Zaczekaj, aż nowe oprogramowanie zostanie pobrane na smartfona/kartę micro SD.




5. Po całkowitym pobraniu oprogramowania, na ekranie smartfona zostanie wyświetlony komunikat informujący Cię o aktualizacji.



6. Wybierz opcję „**Gotowe**”. Telefon uruchomi się ponownie i procedura aktualizacji rozpocznie się automatycznie.



7. Po zakończeniu procesu aktualizacji, smartfon zrestartuje się.



8. Na ekranie smartfona wyświetli się komunikat: „**Android został zaktualizowany**”.



Plik aktualizacji zostanie automatycznie usunięty z karty pamięci wewnętrznej / microSD po zakończeniu procesu aktualizacji.



Zalecamy reset urządzenia do ustawień fabrycznych, w celu uniknięcia błędów.



***Uwaga!** Reset telefonu do ustawień fabrycznych prowadzi do całkowitego skasowania Twoich danych osobowych i aplikacji zainstalowanych na smartfonie.*