



Procedura aktualizacji za pomocą OTA – Allview X2 Soul Style Android 5.1 / 27.04.2016



Zalety aktualizacji oprogramowania:

- ✓ poprawa stabilności oprogramowania;
- ✓ naprawa błędów

Wuaga! Telefon musi być naładowany w momencie rozpoczęcia procedury aktualizacji.





Uwaga! Pod żadnym pozorem nie zatrzymuj procesu aktualizacji. Aktualizacja oprogramowania jest operacją, która jest wykonywana na własną odpowiedzialność. Przeprowadź ją postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Aby zaktualizować wersję oprogramowania w **Allview** *X2 Soul Style* konieczne jest wykonanie poniższych kroków:

- 1. Włącz telefon i podłącz go do sieci bezprzewodowej.
- 2. Upewnij się, że karta SD znajduje się w telefonie i jest wybrana jako domyślna lokalizacja zapisu.

		♥⊿ 🖥 10:00	
÷	Memory	۹	
Default write disk			
Phone	e storage	0	
SD ca	rd	۲	
SD card			
Total \$	space GB		
	System 1.27GB		
	Available 9.53GB		
	Apps (app data & media content) 15.94MB		
-			





3. Otwórz aplikację **"Aktualizacja OTA**" z menu:







4. Aplikacja "Aktualizacja OTA" wykryje nową wersję oprogramowania (**X2_Soul_Style_SV2.7**). Zaznacz opcję: **Pobierz:**







5. Poczekaj na pełne pobranie oprogramowania do pamięci wewnętrznej / karty micro SD

	🗇 📕 📕 10:05		
Update OTA			
ALL\ System	/IEW UPDATE		
New version:X2_Soul_Style_SV2.7 Progress rate:10%	28908.86 / 276841.8 (KB)		
Firmware update can enhan patch bugs. Current version:X2_Soul_Style_SV2.	.3 ce machine stability and		
Pause	cancel		





6. Po pobraniu oprogramowania, na ekranie telefonu pojawi się komunikat, który będzie informował o rozpoczęciu procesu aktualizacji:







7. Wybierz "**Gotowe**". Telefon uruchomi się ponownie, a procedura aktualizacji rozpocznie się automatycznie.



8. Po zakończeniu procesu aktualizacji, telefon samoczynnie się zrestartuje.



9. Na ekranie telefonu wyświetlony zostanie komunikat: "Android został zaktualizowany".

Pobrane pliki do pamięci wewnętrznej (karty micro SD) zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu procesu aktualizacji.